



SFORZATO DST-Draco

ユーザーマニュアル

Ver. 7/28/25

目次

1. 接続方法
2. PC へのソフトウェアのインストール
3. タブレットへのソフトウェアのインストール
4. 操作方法
5. ソフトアップデートの方法について
6. ユーザー登録について
7. 更新履歴

1. 接続方法

1) DST-Draco の接続

- ① 設置にあたっては**放熱に十分ご注意ください**。放熱が十分でないと誤動作します。
- ② DST-Draco と DAC を接続します。
- ③ DAC との接続には USB ケーブルで接続してください。USB A 出力端子と DAC の USB 入力端子を USB ケーブルで接続します。
- ④ ご家庭の LAN ネットワークに DST-Draco を接続してください。
- ⑤ 電源スイッチを ON にしてください。スイッチは AC ケーブルの差込口にあります。
- ⑥ DST-Draco は電源部に容量の大きなコンデンサーをつかっているため、電源をオフにしてもすぐに内部でオフになりません。電源を OFF にして再度 ON にするときは 5 秒ほどまってから入れてください。オフして即オンすると、うまく立ち上がってこない場合があります。
- ⑦ 電源を落とすときはアンプの電源を OFF にするかセレクトを切り替えて **DST-Draco のスイッチノイズでスピーカーがダメージを受けないよう、十分ご注意ください**。

2. ソフトウェアのインストール

DST-Draco をお使いになるために、パソコン(以降 PC と表記します)にいくつかのソフトウェアがあると便利です。

- 1) NAS のユーティリティソフト
- 2) リッピングソフト
- 3) その他

1) NAS のユーティリティソフト

SFORZATO は NAS にメルコシンクレッツ DELA、または I-O データ機器の fidata / Soundgenic を推奨します。他社の NAS では動作に問題がでる場合があります、動作保証対象外です。

それぞれ、専用のユーティリティソフトが各社のサイトからダウンロードできます。

Buffalo: NasNavigator2

fidata: LAN ディスクコネクト (windows) Magical Finder (Mac, iOS, Android)

これを PC にインストールしてください。インストール手順、使用方法はそれぞれ NAS のマニュアルをご覧ください。

2) リッピングソフト

DST-Draco で CD を再生するためには、あらかじめ CD のデータを PC で読み出し NAS に保存する必要があります。CD のデータを PC で読みだすことをリッピングといい、このためのソフトがリッピングソフトです。SFORZATO 推奨のリッピングソフトには以下の 2 つがあります。

Exact Audio Copy (無料)

dBpoweramp (有料)

ソフトのインストール方法、使い方はソフトウェアのマニュアルをご覧ください。

3) その他のソフト

PC でリッピングした CD のデータのアルバム名、作曲者名などを編集したい場合には、以下のソフトをインストールすると便利です。(こちらのソフトはなくても DST-Draco をお使い頂けます)

MediaMonkey (無料)

<http://www.mediamonkey.com/download/>

インストール方法、使用方法是別途ソフトウェアのマニュアルを御参照ください。

MediaMonkey は DSD には対応していません。DSD データ (.dsf) のアルバム名、作曲者名などを編集したい場合には、Tag & Rename (有料、お試し期間あり)

<http://www.softpointer.com/tr.htm>

が使えます。また、dBpoweramp でも可能です。

3. iPhone / iPod/android 端末へのソフトウェアのインストール

iPhone またはタブレット端末を使って、DST-Draco をリモートコントロールすることができます。そのためには、リモコン用のソフトを iPhone / タブレット端末にインストールする必要があります。

SFORZATO は Taktina を推奨いたします。Taktina を使うことで NAS 中の音楽再生はもちろん、TIDAL, Qobuz, Amazon のストリーミングサービスに対応します。(ストリーミングサービスの利用にはサービス提供会社と別途契約が必要です。Qobuz は年内国内サービス開始とアナウンスしています。TIDAL は現在国内サービスの案内がありません。)

その他、OpenHome 規格、DLNA 規格のコントロールソフトであれば、いろいろなソフトで操作可能です。

4. 操作方法

1) Taktina アプリを使う場合

- ① Setting の Device Select で DST-Draco MediaStreamer を選びます。
- ② Device Select に DST-Draco が見えないときは LAN 接続が正しいか、電源が入っ

ているか、USB DAC との接続が正しいか、USB DAC の入力セクタは DST-Draco と接続した USB を選択しているか、USB DAC の電源が入っているかをご確認ください。USB DAC と正しく接続され音が出る状態になっていないと Device Select で選択できません。一部の機種で、入力が自動切換えで USB 以外の入力が優先の機種の場合接続できない場合があります。その場合 PC 等とつないで入力を USB に切り替えてから Draco とつなぐことで接続できる場合があります。

- ③ 右上矢印で最初の画面にもどります。
- ④ Server から再生したい曲が入っている NAS を選びます。
- ⑤ NAS の中から聞きたい曲を選びます。画面右側が NAS の中の曲、左側がプレイリスト（演奏する曲順）です。曲のジャケット写真をタップするとプレイリストに追加されます。再生するにはプレイリストの中のタイトルをタップするか、三角ボタンをタップしてください。長押しすることで即再生、プレイリストの最後に追加、今再生中の曲の次に追加が選べます。アルバムを長押しすればアルバム全曲に対して操作できます。
- ⑥ ストリーミングサービスと契約していればストリーミングサービスを利用することも可能です。操作はサーバーに対するものと同様です。
- ⑦ Taktina アプリの使い方の詳細はインターフェイス株式会社のページにある Taktina のマニュアルをご参照ください。

https://www.itf.co.jp/prod/audio_solution/taktina

2) Diretta (LAN DAC モード)で使う場合

Windows PC とつないで LAN 経由で PC の音楽再生アプリを使って再生できます。

- ① SFORZATO 社の web page の download ページから Diretta 用ドライバーソフトをダウンロードし、インストールしてください。Mac 用のドライバは用意がありません。Win 専用です。
- ② PC の音楽再生ソフトで出力先を SFORZATO Diretta に設定してください。再生すると DST-Draco から再生されます。
- ③ Soundgenic や fidata と diretta で接続することも可能です。ただし Taktina ではコントロールできません。fidata アプリを使って操作してください。Soundgenic/fidata の diretta を enable してください。（詳しくは fidata/soundgenic のマニュアルをご参照ください）
- ④ fidta アプリのレンダラーには DST-Draco と fidata/soundgenic 名[DST-Draco]の 2 つが見えますので、fidata/soundgenic 名[DST-Draco]を選択して再生してください。これで diretta 再生になります。fidata/soundgenic がプレイリスト管理や flac の解凍を担うレンダラーとして動作し、Draco は LAN DAC として動作します。DST-Draco を選んで再生すると Draco がレンダラーとして動作し UPnP 接続になります。

5. ソフトアップデートの方法について

アップデートリリース時に以下の手順によりアップデートをお願いいたします。

ソフトウェアアップデート方法

- 1) **FAT32** フォーマットの **USB** メモリをご用意ください。**exFAT** には対応していません。
- 2) 弊社 **web page** のダウンロードのページから最新の **CPU** モジュール用ソフトウェア（**.swu** のファイルです）をダウンロードし、**USB** メモリの一番上の階層にコピーします。
- 3) **LAN** ケーブル、**USB** ケーブルをはずし、電源を**ON**します。
- 4) そのまま **10** 秒待ちます
- 5) リアパネルのアップデート用 **USB A** 端子に **USB** メモリを刺して、リアパネルの穴から **LED** が点滅を始めるのを確認します。斜め上から穴をのぞくと **LED** が見えます。
USB メモリをさしてから点滅開始まで数秒かかります。
- 6) **LED** が消灯するまで待ちます。これでアップデート完了です。**2** 分待っても点滅のままか早い点滅に変わる場合は失敗です。再度初めからやり直してください。
- 7) 電源を落として、再起動してください。
- 8) **Taktina** 画面の **Setting** の **Information** でファームウェアバージョンが確認できます。

ユーザー登録頂いたお客様には、新バージョンのリリース時にメールでお知らせいたします。

6. ユーザー登録について

お客様には、ソフトアップデート情報などをお知らせするため、ユーザー登録をお願いしています。

登録は：info@sfz.co.jp あてに

タイトルを 「DST-Draco ユーザー登録」 として

DST-Draco のシリアル番号（本体底面のラベルに記載があります）

お名前：

メールアドレス：

郵便番号、ご住所：

ご年齢：

性別：

ご購入になった日付：

お買い上げ店名：

ご使用の DAC:

ご使用の NAS:

ご使用の外部クロック：

ご使用のストリーミングサービス：

ハイレゾデータは何曲位お持ちですか：

以上の情報をお送りください。

保証期間内に上記の情報をお送りいただきユーザー登録いただいたお客様には、マーケティング情報ご提供のお礼として保証期間延長コードをお送りいたします。保証書にこのコードをご記載いただきますと、通常 1 年間の保証期間が2年間に延長されます。購入日と弊社出荷日が大幅に異なる場合は保証延長コードをお送りできない場合があります。

マニュアルはソフトウェアの本体アップデートに合わせて、順次更新されます。

弊社 Web site のマニュアルダウンロードのページをチェックして、適宜お使いください。

9) 更新履歴

7/28/25 初版